

Ovládací jednotka AZJ 400 B-M-6-0, AZJ 400 B-M-6-1, AZJ 400 B-M-6-2 ke zvláštnímu zvukovému výstražnému zařízení AZD 400 B-M

Nastavovací předpis

Za pomoci tohoto předpisu je možné měnit funkcionalitu ovládacích jednotek řady AZJ 400 B-M-6

SETUP režim je dostupný od firmware verze 2LE96968-07, 2LE969102-05 a/nebo 2LE969168-00. Pořadové číslo verze konkrétního firmware je vyznačeno dvěma číslicemi za pomlčkou. Štítek s označením firmware je nalepen zpravidla na zadní straně ovládací jednotky.

Obsah

1. Postup nastavení.....	1
1.1. VSTUP do SETUP režimu.....	1
1.2. SETUP režim.....	1
1.3. Ukončení SETUP režimu.....	1
2. Funkce tlačítek.....	2

1. Postup nastavení



Stisknout po dobu 5 vteřin



Stisknout po dobu 5 vteřin

1.1. VSTUP do SETUP režimu

Za pomoci současného stisku kláves **MAJÁK+F1+F2** (po dobu 5 vteřin) vstoupíte do **SETUP** režimu. Ten je indikován blikáním bílého podsvícení a blikáním červené indikace tlačítka **MAJÁK**. U ostatních tlačítek může také svítit červená indikace.


1.2. SETUP režim

Některým tlačítkům může být přiřazena alternativní funkce.

Krátkým stiskem vybraného tlačítka aktivujete / deaktivujete funkci, což je indikováno svitem/zhasnutím červené indikace pod tlačítkem.

Popis tlačítek a jejich funkcí naleznete v kapitole FUNKCE TLAČÍTEK (viz níže).

1.3. Ukončení SETUP režimu


Setup režim ukončíte s uložením nastavení dlouhým stiskem tlačítka MAJÁK  > 1,5s.


Pro ukončení režimu SETUP bez uložení nastavení stiskněte tlačítko PWR po dobu > 3s.


Návrat do běžného provozu je indikován trvalým svitem podsvícení a zhasnutím všech červených indikací.

2. Funkce tlačítek


MAJÁK Slouží pro ukončení SETUP režimu a uložení všech změn, které byly během něj provedeny. Podržte tlačítko MAJÁK po dobu > 1,5s pro uložení nastavení a výstup z režimu SETUP. Návrat do běžného provozu se projeví trvalým svitem podsvícení a zhasnutím všech červených indikací.

Tlačítko F1  : Krátký stisk tlačítka F1 umožňuje přepínat mezi dvěma řadami firmware. (Dlouhý stisk není aktivován)

Aktivní  : Ovládací jednotka se chová jako 2LE 969 168 (tj. Krátké stisky F1 a F2 [během provozu] ovládají výstupy RL2 a RL1)

Neaktivní  : Ovládací jednotka se chová jako 2LE 969 68 nebo 2LE 969 102 (tj. Krátké stisky F1 a F2 [během provozu] ovládají výstupy AL,ODZ,AP,...)


Poznámka: Platí až od firmware 2LE96968-08, 2LE969102-06 a 2LE969168-00. (pořadové číslo verze firmware se nachází za pomlčkou)


Tlačítko F2  Na žádost zákazníků došlo ke změně ovládání předních dálkových výstražných svítilen ve světelných soupravách. Jsou spínány současně s majáky jak v předchozí tak i v současné verzi a ovládací jednotky se chovají stejně. Mění se však logika ovládání výstupu X4/11 (signál DS místo původního DSOFF).

Do května 2020 aktivace majáku přivedla napětí pouze na výstupu X4/1 (MAJ), které však aktivovalo i dálkové svítilny. Deaktivace dálkových svítilen bylo docíleno přivedením kladného napětí na výstup X4/11 (DSOFF).

Od května 2020 aktivace majáku přivede napětí jak na výstup X4/1 (MAJ) tak i X4/11 (DS). Deaktivace dálkových svítilen je docíleno odepnutím kladného napětí z výstupu X4/11 (DS).


Krátký stisk tlačítka F2 v SETUP režimu slouží jako možnost návratu ke staršímu typu ovládání dálkových svítilen.

Aktivní  : tlačítko je červeně podsvíceno a výstup funguje jako DS (nový způsob).

Neaktivní  : tlačítko není podsvíceno a výstup funguje jako DSOFF (starý způsob).

Dlouhý stisk tlačítka F2 (indikováno zeleně) umožňuje u výstupů X4/AL a X4/AP doplnit závislost vůči vstupu X3/HBI. Respektive výstupy X4/AL a X4/AP se neseponou dokud není aktivován vstup X3/HBI (tlačítka F1 a F2 však aktivovat lze).

Aktivní  : tlačítko je zeleně podsvíceno a závislost je aktivní.

Neaktivní  : bez závislosti.

Poznámka: dlouhý stisk aktivní až od verzí 2LE96968-08, 2LE969102-06 a 2LE969168-01.

Tlačítko SIR/PA: **Krátký stisk** tlačítka aktivuje/deaktivuje funkci mikrofonu. Deaktivovaná funkce SIR/PA [krátký stisk] a současně deaktivovaná funkce F1 [krátký stisk] odpovídá firmwaru 2LE 969 102).

Dlouhý stisk provede reset zařízení do **továrního nastavení** /a současně ukončí SETUP režim/ Poznámka: aktivní až od verzí firmware 2LE96968-08, 2LE969102-06 a 2LE969168-01.

Tlačítka PWR/NP a HRN/MAN nemají prozatím přiřazeny žádné alternativní funkce.

HOLOMÝ s.r.o.

Hemy 829, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

tel: +420 571 685 970
+420 571 685 971
fax: +420 571 685 979

e-mail: sales@holomy.cz
www.holomy.cz

Certifikát ISO 9001